

RECOMANDĂRI PENTRU POLIZOARELE UNGHIULARE

Folosiți întotdeauna polizorul cu apărătoarea montată corespunzător.

Folosirea fără apărătoare sau cu apărătoarea montată greșit crește riscul de accidentare și în același timp de defectare a polizorului.

Jetul de scântei proiectat către înapoi poate fi aspirat în interiorul polizorului prin fantele de ventilație și astfel rotorul acestuia se poate arde în scurt timp.



Nu montați niciodată la polizoare discuri danturate destinate fierastraielor circulare.

Nu folosiți NICIODATA polizorul unghiular PENTRU A TAIA LEMNE!

Acestea nu sunt proiectate pentru turații foarte mari ceea ce le face nesigure în funcționare dar în același timp prezintă și un foarte mare risc de accidentare. Discul se poate bloca în lemn și poate fi scăpat din mână ceea ce duce la grave accidente.



Atunci când din diferite motive, piulița de stângere a discului abraziv s-a blocat și discul nu mai poate fi scos, nu forțați și nu folosiți alte metode. Nu folosiți ciocanul pentru a debloca piulița având butonul de blocare al angrenajului apăsat. Riscați să deteriorați carcasa angrenajului. Folosiți pentru blocarea axului o cheie fixa pe care o introduceți pe ax pe sub disc. Apoi, cu cheia specială din dotarea polizorului rotiți în sens antiorar piulița de blocare. Folosiți dacă este cazul un prelungitor pentru cheie și eventual cereți ajutorul unei alte persoane. Folosiți și un spray antigripant pentru axul polizorului.



În cazul lucrului în mediu cu mult praf (tăieri de gresie, piatră, etc.) este indicat ca la sfârșitul programului polizorul să fie suflat cu jet de aer prin orificiile de admisie/evacuare a aerului.

